

- диаметра просверлите отверстия. Зачистите края отверстий от образовавшейся стружки.
- Установите пластиковые отводы в соответствующие отверстия. (Отводы с уплотнителями устанавливаются изнутри емкости и затягиваются снаружи гайкой входящей в комплект отвода).
 - В одну из сторон уголков вверните штуцеры (елочки) предварительно уплотнив резьбовое соединение с помощью фум-ленты (входит в комплектацию).
 - На установленные ранее отводы закрепите подготовленные уголки со штуцерами, так же предварительно уплотнив резьбовое соединение с помощью фум-ленты. Штуцеры (елочки) должны располагаться противоположно друг другу по одной вертикальной оси.
 - На нижний штуцер (елочку) установите прозрачную трубку, надежно закрепив ее с помощью металлического хомута (входит в комплектацию).
 - Подтяните прозрачную трубку к верхнему штуцеру (елочке) и отмерьте требуемую длину. С помощью режущего инструмента аккуратно отрежьте лишний и не задействованный в измерении край прозрачной трубки.
 - Во внутрь прозрачной трубки поместите поплавков (шарик), а на внешнюю сторону трубки установите хомут.
 - С помощью хомута закрепите прозрачную трубку к верхнему штуцеру (елочке).

Транспортировка и хранение

Указатель уровня трубчатый рекомендуется транспортировать в разобранном виде в разобранном виде в упаковке и хранить в сухом и чистом месте.

Офис:

141013, г. Мытищи, ул. Силикатная, 36, 3 этаж, офис № 306
Тел.: +7 (495) 120-18-23.

Склад и производство:

г. Мытищи, ул. Силикатная, 19 стр.1

www.polimer-group.com

E-mail: info@polimer-group.com

Режим работы

Пн. – Пт.: с 9:00 до 18:00

г. Санкт-Петербург, ул. Мельничная, д. 22

Тел.: +7 (812) 986-40-41

г. Нижний Новгород, Базовый проезд, д. 1, литер А, помещение №2

Тел.: +7 (831) 429-08-29

Бесплатно по РФ: +7 (800) 500-78-35.

**Назначение**

Указатель уровня трубчатый предназначен для визуального наблюдения за уровнем жидкости, в том числе питьевой воды в емкостях, бочках (резервуарах).

ВНИМАНИЕ !!!

Использование уровнемера для визуализации дизельного топлива, бензина, керосина и других агрессивных жидкостей категорически запрещено!

Принцип работы

Указатель уровня трубчатый относится к приборам, работающим по принципу поплавка. Поплавок постоянно следует уровню жидкости и через прозрачную трубу позволяет визуально наблюдать за объемом жидкости в емкости (резервуаре).
Температура эксплуатации от 0 °С до +60 °С.

Уровнемер трубчатый состоит из следующих частей (см. рис.1):

- Отвод пластиковый диаметром 16 мм – 2шт.
- Уголок металлический диаметром 16 мм – 2шт.
- Штуцер (елочка) металлический диаметром 16 мм – 2шт.
- Гибкая пластиковая трубка, обладающая высокой ударо-прочностью, гладкой поверхностью и высокой свето-пропускающей способностью длиной - 2 метра (возможна модификация длиной 2,5 метра и более, зависит от высоты емкости (резервуара)).
- Хомут металлический – 2шт.
- Поплавок (шарик - визуальная отметка в пластиковую трубку) – 1шт.
- Фум-лента герметизирующая – 1шт.

Установка и принцип работы

- Перед установкой уровнемера обозначьте места врезки отводов по вертикальной стороне емкости (резервуара) в нижней и в верхней части.
- В обозначенных местах, с помощью пера по дереву или коронки соответствующего

